

Особенности использования описанных возможностей в различных мобильных телефонах зависит от модели телефона, фирмы-производителя, года выпуска телефона и настроек:

1. Символ паузы «Р», при наборе номера, находится (как правило) на кнопке с символом *, и в зависимости от модели и фирмы-производителя телефона способ набора символа «Р» отличается – выбор кратковременными нажатиями или нажатие с удержанием.

2. В некоторых моделях телефонов, если в телефонной книге есть записи с одинаковыми телефонными номерами, при входящем звонке с такого номера, будет отображаться только номер телефона, а не имя (это обусловлено только моделью телефона).

Использование возможностей мобильного телефона для удобного и быстрого управления устройством «GSM 3x5» с помощью DTMF-команд (по нажатию одной кнопки).

В Вашем мобильном телефоне надо создать новый контакт (примеры приведены в таблице):
1. в поле ИМЯ записывается выполняемая DTMF-команда
2. в поле НОМЕР записывается телефонный номер SIM-карты установленной в «GSM 3x5», затем ставится символ паузы «Р», и после символа паузы записывается необходимая DTMF-команда (полный список DTMF-команд приведен в руководстве пользователя на «GSM 3x5»).

3. используя функцию мобильного телефона «Быстрый набор» присвоить созданному контакту номер кнопки (от 2 до 9) мобильного телефона для быстрого набора. Для использования кнопки №1, для быстрого набора, Вам надо найти, в настройках телефона, «Номер голосовой почты», и при условии, что Вы не используете голосовую почту, заменить номер на нужный Вам.

В таблице приведены примеры использования быстрого использования DTMF-команд

Имя	№ телефона	Назначение
Гараж	80501234567	Для дозвона и отображения имени входящего звонка во время тревоги
Гараж Охр.Вкл.	80501234567р*348	Поставить на охрану «GSM 3x5»
Гараж Охр.Откл.	80501234567р*340	Снять с охраны «GSM 3x5»
Гараж Остаток	80501234567р*724	Запрос остатка средств на счету «GSM 3x5»
Гараж Статус	80501234567р*782	Получить SMS о состоянии «GSM 3x5»
Гараж Обогрев.Вкл.	80501234567р*018	Включить/Отключить, например, обогреватель подключенный к выходу управления №1 «GSM 3x5»
Гараж Обогрев.Откл.	80501234567р*010	
Гараж Вых.Откл.	80501234567р*060	Отключить все выходы управления с №1 по №5 «GSM 3x5»

Особенности использования описанных возможностей в различных мобильных телефонах зависит от модели телефона, фирмы-производителя, года выпуска телефона и настроек:

1. Символ паузы «Р», при наборе номера, находится (как правило) на кнопке с символом *, и в зависимости от модели и фирмы-производителя телефона способ набора символа «Р» отличается – выбор кратковременными нажатиями или нажатие с удержанием.

2. В некоторых моделях телефонов, если в телефонной книге есть записи с одинаковыми телефонными номерами, при входящем звонке с такого номера, будет отображаться только номер телефона, а не имя (это обусловлено только моделью телефона).

Использование возможностей мобильного телефона для удобного и быстрого управления устройством «GSM 3x5» с помощью DTMF-команд (по нажатию одной кнопки).

В Вашем мобильном телефоне надо создать новый контакт (примеры приведены в таблице):
1. в поле ИМЯ записывается выполняемая DTMF-команда
2. в поле НОМЕР записывается телефонный номер SIM-карты установленной в «GSM 3x5», затем ставится символ паузы «Р», и после символа паузы записывается необходимая DTMF-команда (полный список DTMF-команд приведен в руководстве пользователя на «GSM 3x5»).

3. используя функцию мобильного телефона «Быстрый набор» присвоить созданному контакту номер кнопки (от 2 до 9) мобильного телефона для быстрого набора. Для использования кнопки №1, для быстрого набора, Вам надо найти, в настройках телефона, «Номер голосовой почты», и при условии, что Вы не используете голосовую почту, заменить номер на нужный Вам.

В таблице приведены примеры использования быстрого использования DTMF-команд

Имя	№ телефона	Назначение
Гараж	80501234567	Для дозвона и отображения имени входящего звонка во время тревоги
Гараж Охр.Вкл.	80501234567р*348	Поставить на охрану «GSM 3x5»
Гараж Охр.Откл.	80501234567р*340	Снять с охраны «GSM 3x5»
Гараж Остаток	80501234567р*724	Запрос остатка средств на счету «GSM 3x5»
Гараж Статус	80501234567р*782	Получить SMS о состоянии «GSM 3x5»
Гараж Обогрев.Вкл.	80501234567р*018	Включить/Отключить, например, обогреватель подключенный к выходу управления №1 «GSM 3x5»
Гараж Обогрев.Откл.	80501234567р*010	
Гараж Вых.Откл.	80501234567р*060	Отключить все выходы управления с №1 по №5 «GSM 3x5»