HAHOCEPBEP NS1000

назначение и принцип работы

Наносервер NS1000 (далее Наносервер) предназначен для использования в качестве центрального контроллера в системах Умный Дом, охранных сигнализациях, оповещателях о техногенных авариях (протечка воды, утечка газа, дым, возгорание и др), узлах локальной и удаленной автоматики, системах мониторинга и тп.

Дополнив наносервер совместимыми беспроводными датчиками и исполнительными устройствами, пользователь получает замкнутую систему с разнообразными возможностями.

Логика взаимодействия между датчиками и устройствами (сценарии) задается самим пользователем без написания программного кода.

Предусмотрена возможность запуска сценариев по срабатыванию датчика, по нажатию на кнопку, по выполнению составного условия, по таймеру или календарю, в том числе относительно времени заката или рассвета и др.

Причем, в качестве данных или инициаторов действий (запуска сценариев) могут выступать как локальные датчики системы, так и другие источники данных, например, погодные интернет-сервисы, текущие координаты позиционирования смартфонов пользователя и др.

Внимание! Настройка наносервера осуществляется через WEB-интерфейс интернет сервиса 1-М Облако (<u>cp.1-m.biz</u>). Для настройки требуется подключение наносервера к сети Интернет!

После настройки системы, наносервер может выполнять сценарии как автономно (без подключения к интернет), так и в связке с сервисом 1-М Облако.



В первом случае, наносервер выполняет сценарии используя данные только от локальных датчиков. Кроме этого, при подключении наносервера к WiFiроутеру (даже без интернета) есть возможность контролировать и управлять системой со смартфона или планшета в пределах локальной подсети.

Во втором случае, дополнительно становятся доступными расширенные возможности, такие как: оповещение о событиях через смс и электронную почту, управление устройствами через интернет, ведение и анализ

статистики работы системы, использование в сценариях данных геопозиционирования смартфонов пользователя, погодных сервисов и др. Перечень возможностей постоянно расширяется по мере развития проекта.

краткий перечень для чего можно применить наносервер

- Пожаро-охранная сигнализация.
- Антипротечка.
- Система Умный Дом.
- Узел удаленного мониторинга и управления.
- Многофункциональный таймер.
- И многое другое.



СОВМЕСТИМОСТЬ

Особенность проекта 1-М Умный Дом состоит в том, чтобы поддерживать как можно больше разных датчиков и устройств от разных производителей.

Актуальный перечень совместимых с наносервером датчиков и устройств можно найти на сайте <u>www.smart-house.org.ua</u>

Внимание! В комплекте с наносервером не идут оконечные датчики и устройства. Их нужно приобретать отдельно.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

датчики:

- Датчики движения
- Датчики открывания (магнитоконтактные)
- Датчики дыма
- Датчики температуры
- Датчики протечки воды

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА:

- Приемники ворот, роллет, маркиз и тп
- Радиорозетки
- Звуко-световая сигнализация (сирена)

пульты:

- Брелки
- Многокнопочные пульты
- Смартфоны и планшеты на базе Android

COCTAB:

- 1. Наносервер NS1000
- 2. Кабель питания USB А-->В 2.0 1 шт.
- 3. Блок питания USB 220B-5B 1 шт.
- 4. Патч-корд RJ45 (Ethernet) 1 шт.
- 5. Документация 1 шт.



БЫСТРЫЙ СТАРТ

- 1. Подать питание на наносервер. С помощью кабеля питания USB подключить наносервер к блоку питания. Включить блок питания в электросеть 220B.
- 2. Подключить наносервер к сети Интернет. С помощью кабеля Ethernet (патч-корд RJ45) подключить наносервер к WiFi-роутеру или к сети Ethernet с доступом в Интернет.
- 3. Зарегистрироваться на WEB-сервисе 1-М Облако (<u>cp.1-m.biz</u>)

– 1 шт.

4. Выполнить настройку и пользоваться системой. Видео примеры по настройке – на сайте <u>www.smart-house.org.ua</u>

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАПРЯМУЮ К СЕТИ ПРОВАЙДЕРА ИНТЕРНЕТ (К ВНЕШНЕЙ СЕТИ)



ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСЕРВЕРОМ IP-АДРЕСА В СЕТИ ETHERNET (ИНТЕРНЕТ)

В наносервер встроен DHCP-клиент, благодаря чему он может автоматически получать IP-адрес от DHCP-сервера, находящегося в сети, к которой он (наносервер) подключен. Как правило, в каждом WiFi-роутере есть возможность организации DHCP-сервера.

При условии наличия DHCP-сервера, возможна независимая работа нескольких наносерверов в одной подсети.

ІР-АДРЕС ПО УМОЛЧАНИЮ

Если DHCP-сервера в сети нет, то наносервер устанавливает себе статический IP-адрес по умолчанию, равный **192.168.1.234** При этом IP-адрес шлюза (WiFi-роутера) должен быть **192.168.1.1**

Внимание! Без DHCP-сервера невозможно использование нескольких наносерверов одновременно в одной подсети.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НАНОСЕРВЕРА В КВАРТИРЕ/ДОМЕ

Устанавливать наносервер нужно в местах с устойчивой радиосвязью, удобных для обслуживания и визуального контроля состояния световой сигнализации.

Внимание! Не размещайте наносервер на металлической поверхности и внутри металлических шкафов – это ухудшает радиосвязь наносервера с датчиками и устройствами. Также на качество связи может негативно влиять наличие в зоне действия посторонних мощных генераторов радиопомех и передающих приборов, работающих в частотном диапазоне выбранных датчиков и исполнительных устройств.

Наименование	Значение
Интерфейсы	Беспроводной интерфейс (RF): до 1ГГц
	ИК-порт (IRda);
	Внешние разъемы:
	RJ45 - Связь по сети Ethernet (LAN)
	USB-В - (используется только питание)
Дальность беспроводной связи (RF)	До 30 м при прямой видимости
Степень защиты корпуса	IP20
Рабочая температура	+1 +40 C
Частота беспроводной связи на прием (на выбор)	433 МГц или 315МГц или 868 МГц
Частота беспроводной связи на передачу (одновременно)	315; 433; 868; 915 МГц
Протоколы связи по RF (статические)	NICE; CAME; GANT; Hormann; PowerCode; 1527 и др.
Питающее напряжение	5В VDC (стандарт USB)
Потребляемая мощность	до 0.5 Вт
Тип батарейки питания часов реального времени (RTC)	CR2032
IP-адрес	Автоматическое получение динамического IP-адреса от внешнего DHCP- сервера или статический IP-адрес 192.168.1.234
Метод обновления прошивки	Автоматически, через WEB-сервис, с помощью встроенного загрузчика

БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗИ

Связь наносервера с сервисом 1-М Облако и Android-устройствами осуществляется на базе стека протоколов TCP/IP по защищенному каналу с проприетарным протоколом верхнего уровня (шифрование AES-128, система персональных сертификатов).

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРВИСЕ 1-М ОБЛАКО И НАСТРОЙКА НАНОСЕРВЕРА

ЭТАП 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРВИСЕ 1-М ОБЛАКО

Цель этапа – создать аккаунт пользователя на сервисе 1-М Облако.

Для регистрации на сервисе 1-М Облако необходимо:

Зайти на сайт <u>cp.1-m.biz</u> и выбрать «Регистрация».

ВЕТА ПЕРСИЯ	Вас приветсву конфигуратор	ет системы		
		• Boruu		
		A MOLAH		
		Пароль Напомнить пароль?	Регистрация	5
			Войти	

Заполнить поля Логин, Пароль, Подтверждение пароля, Email и ввести Антибот-проверку.

Затем выбрать «Регистрация».

ЕТА Вас приветсвует конфигуратор системы	
Логин	Имя
Пароль	Отчество
Подтвердите пароль	Фамилия
Email	Телефон
МЛСЯ Антибот	Адрес
Бведите символы изображенные на картинке	
Регистр	вация Сбросить

После чего, через несколько минут, на указанный Вами почтовый ящик, прийдет письмо с просьбой подтвердить регистрацию путем нажатия на специальную ссылку. Нажмите на ссылку. Открывшееся в браузере окно сообщит Вам, что регистрация аккаунта успешно завершена.

Теперь у Вас есть собственный аккаунт на сервисе 1-М Облако и Вы готовы перейти к следующей стадии настройки наносервера.

Дальнейшие шаги по настройке наносервера показаны в «Видео справке» сайте <u>www.smart-house.org.ua</u>

ЭТАП 2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

Каждый пользователь сервиса 1-Мблако может управлять несколькими объектами. Например, Квартира, Дача, Гараж. Каждый объект в терминах платформы 1-М Умный Дом – это Система.

Таким образом, в аккаунте для каждого управляемого объекта нужно создать свою виртуальную Систему, соответствующую реальному объекту.

После того, как Вы только создали аккаунт у Вас нет Систем. Нужно создать хотя бы одну.

Для этого, входим в аккаунт (вводим логин и пароль). Открываем левое боковое меню (1). Нажимаем «+» (2).



Вводим произвольное название для Вашей новой системы. Например, «Дом» или любое другое. Нажимаем Добавить.

_				
	Название	Система 4	•	
T	Описание			
			1000	
		Лобавить Отмена		

После закрытия окна у Вас будет видна структура Вашей новой системы. Пока пустая – без наносервера и других устройств.



ЭТАП 3. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ. ДОБАВЛЕНИЕ НАНОСЕРВЕРА

Теперь переходим к этапу создания структуры новой системы - добавляем в виртуальную систему наносервер, датчики и другие устройства по своему желанию.

Перетаскиваем нужный наносервер из палитры справа в центр экрана (структуры). Подсветка зеленым цветом говорит нам о том, что все хорошо и данное действие разрешено.



Другой способ добавить наносервер в систему это нажать на кнопку «+».

ТМ ДУМНЫЙ	Какимите для в нажимите для в из конфигурато	СОД ыхода гра
Система 3		^
1 Структура 🛤 Управление 📄 Конфигуратор 🚮 События 🚮 Статистика		
У вас нет ни одного наносервера	Центральные контроллеры	i
	Наносервер 1М NS1000	^
	Наносервер 1М NS1000.868	
	Модули	i
	Мобильные устройства	(i)
	Сервисы	i
	Группы	(i)

В этом случае появится окно, в котором Вы можете сразу изменить название по умолчанию на произвольное. Нажимаем «Добавить».

		Добавление нового шлюза	
	Название	Наносервер 1	
CT	Описание		Це
88	Тип	Наносервер 1M NS1000 🛛 🌒	H
н		центральный модуль	H. N
		Добавить Отмена	Ma

Наносервер добавлен в систему.

ТМРОМ		ыход пя выходя ратора
Система 3		
[Событика 🛌 Иправления 📄 Конфитуратор 🚮 Событика 🚮 Статистика		
Наносервер 1 добавить модуль Активировать 🔅 🗎	Центральные контроллеры	(1)
	Модули	(
+	Мобильные устройства	(1)
	Сервисы	(i)
	Группы	(1)

Следующий этап – «связать» Ваш реальный наносервер с виртуальным.

ЭТАП 4. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ. АКТИВАЦИЯ НАНОСЕРВЕРА

Цель этапа — «связать» Ваш аккаунт именно с тем физическим устройством (наносервером), который Вы приобрели. Для этого нужно произвести процесс «Активации».

Нажимаем кнопку «Активировать».

👔 Структура 🎮 Управление	Конфигуратор <u>М</u> События <u>М</u> Статистика	
Наносервер 1 Наносервер 1М NS1000	Добавить модуль Активировать 🔅 🛄	Централы контролле Модули
+		Мобильны

Всплывающее окно сообщает Вам о том, что нужно убедиться, что на наносервере горит только красный светодиод. После чего нажимаем «Старт» и ждем пока загорится только синий светодиод.



После того, как загорится синий светодиод, появится окно, в котором написано сколько раз нужно нажать на кнопку на наносервере. Нажмите соответствующее количество раз и ожидайте пока загорится желтый светодиод.

вере загорится тол кнопку 10 раз (ках	тько <mark>синий</mark> светодиод, кдое нажатие будет
кнопку 10 раз (ках	кдое нажатие будет
ваться за сных с	ветодиодом).
пока не загорится	а желтый светодиод.
Ожидайте	
Отмена	
	пока не загорится Ожидайте Отмена

После подтверждения «Верно», в появившемся окне будет указано, что нужно будет посчитать мигания светодиода. Нажимаем «Старт». Ждем пока погаснет желтый светодиод и после паузы начнет мигать один из светодиодов. Считаем количество миганий.



После миганий появится следующее окно, в котором необходимо выбрать цвет мигавшего светодиода и ввести насчитанное количество миганий.



При правильном подсчете и указании цвета появится окно, в котором будет предложено ввести 4-х значный буквенноцифровой ключ, который впоследствии будет сохранен в наносервере и использоваться для подтверждения прав на администрирование данной системы.



После ввода ключа, наносервер автоматически загрузит последнюю версию программного обеспечения.



Этап активации наносервера успешно завершен.



О чем свидетельствует обновившаяся информация о версии прошивки и загрузчика в окне настроек наносервера.

Настройка модуля Наносервер 1		
Имя	Наносервер 1	4
Описание		
Способ обновления	ручное	•
Текущая версия прошивки	<u>1.0.0.36</u>	
Текущая версия загрузчика	1.1.0.0	
	Сохранить Отмена	

Внимание! На этапе активации могут возникнуть какие-либо непредвиденные ситуаций или, например, не успеете посчитать мигания светодиодов и тп. В этом случае, необходимо выключить и включить наносервер и начать активацию с начала.



ЭТАП 4. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ. ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВ

После успешной активации наносервера можно добавлять другие устройства в структуру системы.

Внимание! В комплекте с наносервером не идут оконечные датчики и устройства. Их нужно приобретать отдельно.

Датчики и устройства для своей системы выбираются пользователем исходя из его целей и потребностей.

Особенность проекта 1-М Умный Дом состоит в том, чтобы поддерживать как можно больше разных датчиков и устройств от разных производителей.

Актуальный перечень совместимых с наносервером датчиков и устройств можно найти на сайте www.smart-house.org.ua

Купив нужные датчики и устройства, необходимо:

- 1. Добавить их представление в виртуальную структуру системы.
- 2. Активировать устройства для того, чтобы наносервер научился их различать.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА НА ПРИМЕРЕ РАДИОРОЗЕТКИ

Добавление нового датчика или устройства в структуру системы производится путем перетаскивания из палитры Модули справа.



После добавления структура системы будет иметь вид:

👔 Структура 🎮 Управление 📄 Ко	онфигуратор 📶 События 📶 Статистика
Наносервер 1 Наносервер 1М № 1000	Добавить модуль Активировать
Модуль 1	НЕ Активированно 🌣 📺 Центральные 🤅
Розетка Fuhaote FHT-7901	Модулн 🤅
Розетка 1 🔹	Реле размену рэ- REC2
Добанить	Реле Hörmann HES2- 868
	Реле Nice FLOX2
	Розетка Fuhaote FHT- 7901
	Сирена Chuango WS- 105
	Hofumuno

В структуре виртуальной системы (в аккаунте) может присутствовать больше устройств, чем реально есть у пользователя. Если их не активировать и не задействовать в сценариях, то это не повлияет на работу системы.

АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Метод активации устройств зависит от типа устройства: входное или выходное.

Входные устройства передают данные наносерверу, а выходные – получают команды от наносервера.

Пример входных устройств - датчики температуры, датчик движения, магнито-контактный датчик, датчик дыма и тп.

Выходные: радиорозетка, приемник воротной автоматики, сирена и др.

Также метод активации может зависеть от способа задания адреса устройства. Либо адрес жестко зафиксирован при производстве и не может быть изменен. Либо пользователь имеет возможность изменить адрес путем переключения джамперов или переключателей открыв корпус устройства.

Для активации устройства необходимо зайти в настройки устройства.

👔 Структура 🎮 Управление 📄 К	онфигуратор 📶 События 📶 Статистика
Наносервер 1 Наносервер 1М NS1000	Добавить модуль Активировать
💿 Модуль 1	НЕ Активированно 🏠 🛍 Центральные (1) контроллеры
Розетка Fuhaote FHT-7901	Модули 🛈
	PERE Database participation of the second se
Добанить	Реле Hörmann HES2- 868
	Реле Nice FLOX2
	Розетка Fuhaote FHT- 7901
	Сирена Chuango WS- 105
	Мобильные ()

Появится окно настроек модуля, в котором будет подсказка что раз добавлено новое устройство в структуру, то нужно обновить конфигурацию в наносервере.

T.	Настройка модуля Модуль	1
Имя	Модуль 1	
Описание		
	Активированно	
6	Активировать	Загрузите последнюю конфигурацию в наносервер !
	Сохранить Отмена	

Внимание! После добавления устройства в структуру и перед прописыванием этого устройства необходимо выполнить загрузку конфигурации в наносервер (правое боковое меню, кнопка «Загрузка конфигурации»).

о 📶 События 📶 Статистика			
ить Активировать 🔅 🛍	Центральные контроллеры	Ì	
	Наносервер 1М NS1000	•	
НЕ Активированно 🌼 🛗	Наносервер 1М NS1000.868		
	Модули	Ì	
	Мобильные устройства	i	

Загрузка конфигурации					
	Ваши конфигурации	Без сценариев 🔻			
F	Загрузка	Отмена			

Дальнейшие шаги по настройке наносервера показаны в «Видео справке» сайте <u>www.smart-house.org.ua</u>

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

В случае возникновения проблем при использовании наносервера просим обратиться на сайт www.smart-house.org.ua

Там Вы найдете видео инструкции, форум, в котором сможете задать свой вопрос и др.

СБРОС

Для полного сброса наносервера в начальное состояние (заводские установки) необходимо подать питание при одновременном удерживании кнопки на корпусе наносервера. При этом, наносервер сотрет все пользовательские настройки и привязку к аккаунту пользователя на сервисе 1-М Облако.

В случае непреднамеренного выполнения этих действий (сброса), можно восстановить работоспособность наносервера путем повторения активации наносервера в аккаунте сервиса 1-М Облако (см. Этап 2 первичной настройки наносервера). При этом наносервер загрузит все данные о системе пользователя и полностью восстановит свою работу.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку.

Наносервер NS1000 прослужит Вам долго и привнесет дополнительную долю комфорта, безопасности и экономии в Вашу жизнь.

Гарантийный срок эксплуатации на наносервер NS1000 составляет 12 месяцев со дня продажи.

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

- 1. Наличие заполненного гарантийного сертификата на наносервер NS1000.
- 2. Правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно инструкции по эксплуатации наносервера NS1000.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения внешних кабелей или невыполнения инструкции по монтажу и эксплуатации.

Дата продажи ____/ ____201___г.

Подпись продавца

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя