

## Partizan ADM-816V HD

### Ключевые особенности:

- ✓ Гибридный видеорегистратор
- ✓ 16 каналов
- ✓ Поддержка 1080p/720p разрешения
- ✓ 1xSATA (макс. 4Тб)
- ✓ Поддержка протокола ONVIF
- ✓ Бесплатное ПО для мобильных платформ
- ✓ Бесплатное программное обеспечение в комплекте!



Модель	ADM-88V HD	
Версия	3.0	
Система	CPU	Hi3531
	Операционная система	Linux
	Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Отображение	Пользовательский интерфейс	Поддержка 16-бит true color графического интерфейса и управление мышью
	Предварительный просмотр	1/4/8/9/16
Видео	Компрессия видео	H.264(High Profile)
	Разрешение монитора	VGA/HDMI: FullHD
	Поддерживаемое разрешение	1080P/720P/960H/D1/HD1/CIF
	Режимы работы	Аналог: 16*960H/D1/HD1/CIF/ 4*D1+12*CIF; Аналог + IP: 4*D1+1*1080p+3*720p; IP:8*720p/1*1080p+3*720p 2*1080p+2*720p/16*D1
Аудио	Компрессия аудио	G.711A
	Двустороннее аудио	Поддерживается
Запись и воспроизведение	Режимы записи	Вручную>По тревоге>По движению>По расписанию
	Воспроизведение	1*1080p/2*960H/4*D1/8*D1/HD1
	Режимы поиска	По времени/Календарь/По событиям/По каналам

Хранение и резервное копирование архива	Расчет объема архива для 25 к/с	Видео: 1080p 80Гб/день/кнл; 720p 26 Гб/день/кнл; 960H 24 Гб/день/кнл; D1 20 Гб/день/кнл; Audio: 691.2 Мб/день/кнл
	Хранение архива	HDD, сеть
	Резервное копирование	По сети, USB
Интерфейс	Видео входы	16кнл BNC
	Видео выходы	1кнл BNC, 1кнл VGA, 1кнл HDMI
	Аудио входы	2кнл RCA
	Аудио выходы	1кнл RCA
	Тревожные входы	Нет
	Тревожные выходы	Нет
	Сетевой интерфейс	RJ45 10M/100M
	PTZ управление	1*RS485
	USB	2*USB2.0
	HDD	1*SATA (макс. 4Tb)
	Onvif	Поддерживается
	Питание	DC12В/2А
	Размеры	260x43x200 мм
Гарантия	2 года	

Комплектация: Инструкция, диск с ПО, БП DC12В/2А, пульт управления, мышь, набор клемников и шурупов.

**BEST SOLUTION  
FOR COMPLETE SECURITY  
FROM EUROPEAN MANUFACTURER!**

## Сетевые настройки

IP адрес	192.168.1.10
Имя пользователя	admin
Пароль	admin
Web порт	80
RTSP порт	554
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Control порт	34567
Mobile порт	34599

## Руководство по установке

- ✓ Не ставьте тяжелые объекты на устройство.
- ✓ Не допускайте попадания жидкостей или твердых мелких частиц в устройство.
- ✓ Пожалуйста, регулярно очищайте вентиляционные отверстия, вентиляторы охлаждения.
- ✓ Перед очисткой отключите питание устройства.
- ✓ Не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- ✓ Место установки устройства должно соответствовать температурному диапазону 0°C ~ 40°C. Не устанавливайте устройство в местах попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте устройство возле нагревающих элементов.
- ✓ Не устанавливайте устройство во влажной среде.
- ✓ Не используйте устройство в задымленных или пыльных условиях.
- ✓ Избегайте повреждения или падения устройства.
- ✓ Установите устройство на ровной и устойчивой поверхности.